

## CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Odpuzovač hlodavců A151 Odpuzovač do auta A151 účinně odpuzuje myši, potkany, kuny a další hlodavce. Zařízení je napájeno z autobaterie. Odpuzovač je efektivní a neškodný pro životní prostředí. Odpuzuje škůdce pomocí zvukových vln a LED záblesků, které ovlivňují nervový systém a sluch. Pro použití uvnitř motorového prostoru.

### Provoz

Vyberte vhodné místo k instalaci odpuzovače - vezměte v úvahu povrch a možnosti napájení. Zařízení je vybaveno dvěma kabely - červeným a modrým.

1. Červený kabel (+) zapojte ke kladnému pólu autobaterie a modrý kabel (-) k zápornému pólu. Zařízení okamžitě začne emitovat ultrazvuk. Část rozsahu zvuků mohou slyšet i lidé.
2. Reproduktor odpuzovače vytváří silné zvukové vlny v rozsahu 10 kHz - 75 kHz
3. Stroboskopické LED diody blikají ve dvouvteřinových intervalech.
4. Účinnost odpuzovače je patrná po několika týdnech.
5. Nejtrvalejší škůdci opouštějí oblast po 6 týdnech.
6. Zařízení by mělo fungovat po celý rok, ve dne i v noci. Spotřeba energie je minimální do 20 mA
7. Odpuzovač se připevňuje pomocí dvou pásek

### Bezpečnostní opatření

1. Používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem
2. Zařízení nezasahuje do činnosti televizorů a rádií, elektronických poplašných zařízení a detektorů kouře a ohně.
3. Neotevírejte kryt odpuzovače. Netlačte na reproduktory prsty.
4. Nepoužívejte zařízení při příliš nízkých nebo vysokých teplotách, v prašném nebo velmi vlhkém prostředí.
5. Zařízení může pracovat uvnitř i venku - ale musí být chráněno před deštěm. Napájení zařízení není vodotěsné. Zařízení může pracovat pod stříškou, římsou a jinými místy, která nejsou vystavena dešti.
6. Neinstalujte poškozený odpuzovač, např. s roztřepeným kabelem, prasklým krytem atd. - může to způsobit úraz elektrickým proudem, požár. Nemontujte poškozené kabely.
7. V případě pochybností je dobré provést zapojení s pomocí kvalifikovaného autoelektrikáře.

### Technické specifikace:

#### AUTOMAT ON/OFF

- Napájení - 12V
- Spotřeba proudu - 15 mA
- Rozměry - 130X65X35 mm
- Úhel ultrazvukového vyzařování - až 200 stupňů
- Úhel vyzařování LED - 120 stupňů
- Dosah ultrazvuku - až 240 metrů
- Provozní teplota - 30 až +70 stupňů
- 2 kabelové stahovací pásky pro montáž

### Problémy

V případě problémů se zařízením zkontrolujte napájení a poté pojistku. POZOR V případě nejasností a problémů, které mohou nastat během provozu a které nejsou uvedeny v této

příručce, kontaktujte dodavatele ohledně informací o možných řešeních. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobcích a dokumentaci informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Pokud se chcete zařízení zbavit, chcete-li ho zlikvidovat nebo znovu použít / obnovit komponenty, je nutné jej předat do specializovaného sběrného místa. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech. Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele (pro firemní uživatele v Evropské unii)

